

Panasonic®

CEP TELEFONU KULLANIM KILAVUZU



Bluetooth®



KX TU550

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

1.1 Telefona genel bakış



1.2 Durum simgeleri

Aşağıdaki tablo, telefonu kullanırken durum çubuğunda görünebilecek çeşitli simgeleri listelemektedir. Sinyal gücü seviyesi ve güç simgelerinin yanı sıra, telefonun geçerli moduna ve önceliğine göre diğer simgeler de görüntülenir.

İkon	Tanım	İkon	Tanım
	Ağın Volte özelliğini desteklediğini belirtir.		Mevcut profilin sessiz olduğunu gösterir.
	Ağ sinyali gücünü gösterir.		Geçerli profilin toplantıda olduğunu gösterir.
	Mevcut pil kapasitesini gösterir.		Geçerli profil modunun Kulaklık modu olduğunu gösterir.
	Okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir.		Geçerli alarm saatinin etkinleştirilmiş olarak ayarlandığını gösterir.
	Mesaj kapasitesinin dolu olduğunu gösterir.		Bluetooth'un açık olduğunu gösterir.
	Cevapsız bir çağrı olduğunu gösterir.		Bluetooth'un açık ancak görünürüğün kapalı olduğunu belirtir.
	Çağrı yönlendirme ayarlarının olduğunu gösterir.		Ağın dolaşımda olduğunu gösterir.
	İl geçerli profilin dış mekanda olduğunu gösterir.		Fenerin açık olduğunu gösterir.

1.3 Tuşların İşlevleri

Cep telefonu aşağıdaki tuşları sağlar:

- **Sol ve sağ tuşlar**

Ekranın alt satırında Sol ve Sağ programlanabilir tuşların işlevleri görüntülenir.

- **Arama tuşu**

Aranan numarayı girerek veya kişilerden bir kişiyi seçerek arama başlatmak için buna basın; veya gelen bir aramayı almak için buna basın; veya en son arama kayıtlarını göstermek için bekleme durumunda basın.

- **Bitir/Güç tuşu**

Çevrilen bir çağrıyı sonlandırmak veya devam eden bir çağrıyı sonlandırmak için basın; veya menüden çıkıp bekleme durumuna dönmek için basın. Cep telefonunu açıp kapatabilmeniz için iki veya üç saniye tutabilirsiniz.

- **Gezinme tuşu**

Bir işlev listesine göz atarken seçenekleri kaydırmak için bunlara basın. düzenleme durumunda gezinmek için yön tuşlarına basın.

- **Orta tuş**

Bir seçimi onaylamak için basın.

- **Tek dokunuşla arama tuşu**

Bir kişiyi atamak için istediğiniz tek dokunuşla arama tuşuna [I] lo [111] basın. Aramak için basılı tutun.

- **Kamera tuşu**

Kamerayı açmak için buna basın.

- **Sayı tuşları, tuşu ve # tuşu**

Sayıları ve karakterleri girmek için 0'dan 9'a kadar olan sayı tuşlarına basın veya girilemez; # tuşu ve * tuşu, farklı durumlardaki veya farklı işlev menülerindeki farklı işlevleri temsil eder.

Susturmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için # tuşunu bekleme durumunda 2 saniyeye kadar basılı tutun! modu. değiştirilebilir Normal, Silen! ve Toplantı modu. Giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için edilebilir durumdayken # tuşuna basın. Bir sembol seçmek için edilebilir durumdayken tuşuna basmak.

Bekleme arayüzünde "+" girmek için * tuşuna iki kez basın.

"P" veya "W" girmek için * tuşuna hızla basın. Dahili numarayı aramak için "P" ve "W" kullanılır; "+" uluslararası bir aramayı çevirmek için kullanılır.

- **1 () tuşu**

Sesli posta numarasını ayarladıysanız, sesli posta numarasını çevirmek için uzun basın.

- **2 - 9 tuşları**

Hızlı arama numarasını ayarladıysanız, hızlı arama numarasını çevirmek için uzun basın.

1.4 LED durum göstergesi



Yeni bir mesaj alındığında mesaj göstergesi yanıp söner.



Gelen bir çağrı olduğunda, cevapsız bir çağrınız olduğunda gelen çağrı göstergesi yanıp söner.



Şarj olurken pil göstergesi yanar. Yanıp sönüyor: Pil zayıf veya şarj işlemi hatalı.



1	Kamera	11	LED durum göstergesi
2	Fener	12	Klavye
3	Yan tuş	13	USB girişi
4	Şarj kontakları	14	Sağ tuş
5	Kulaklık	15	Bitir/Güç tuşu
6	Ekran	16	Kamera tuşu
7	Sol tuş	17	Acil durum tuşu
8	Orta tuş	18	Kulaklık girişi
9	Arama tuşu	19	Hoparlör
10	Tek dokunuşla arama tuşu	20	Fener Tuşu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Telefon

Boyutlar: Yaklaşık. 109 x 58 x 23 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 133 g (Pil ile birlikte) Lityum İyon pil
Nominal kapasite: 1400 mAh
GSM Konuşma süresi: Yaklaşık. 7 saat
WCDMA Konuşma süresi: Yaklaşık x. 6,5 saat VoLTE
Konuşma süresi: Yaklaşık. 4,5 saat
Bekleme süresi: Yaklaşık. 320 saat

Özellikler

- Standart: GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz
LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38 Bluetooth sürüm 5.0, Sınıf 2 USB sürüm 2.0
 - Ekran: TFT renkli 2,8 inç (QVGA: 240 x 320 piksel)
 - Kamera: 1,2 MP (yazılımla)
 - Frekans aralığı: GSM900 880-915MHz, 925-960 MHz DCS1800
1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz WCDMA900 880-915 MHz, 925-960 MHz
WCDMA2100 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz LTE B1 1920-1 980 MHz,
2110-2170 MHz LTE B3 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz LTE B7 2500-2570 MHz,
2620-2690 MHz LTE B8 880-915 MHz, 925-960 MHz LTE B20 832-862 MHz,
791-821MHz LTE B38 2570-2620 MHz Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
 - RF iletim gücü: GSM 900: 35dBm(maks.) DCS 1800: 32dBm(maks.)
WCDMA 900: 25dBm(maks.) WCDMA 2100: 25dBm(maks.) LTE B1: 25dBm(maks.)
LTE B3: 25dBm(maks.) LTE B7: 25dBm(maks.) LTE B8: 25dBm(maks.)
LTE B20: 25dBm(maks.) LTE B38: 25dBm(maks.) Bluetooth: 4,0 dBm (maks.)
 - Güç kaynağı: DC 5 V, 700 mA
 - Şarj terminali: USB Type-C Şekli ● USB şarj kablosu: Yaklaşık 1,5 m
(Giriş fişi: USB Tip-A Şekli, Çıkış fişi: USB Tip-C Şekli)
 - Çalıştırma/Şarj koşulları: Çalıştırma: 0 °C – 40 °C, %20 – %80 bağıl hava nemi
(kurul) Şarj etme: 10 °C – 35 °C
 - Pil: Li-Ion 3,7 V/1.400 mAh
 - Pil performansı (ürünle verilir): GSM Konuşma süresi: Yaklaşık. 7 saat*1 WCDMA
Konuşma süresi: Yaklaşık. 6,5 saat VoLTE Konuşma süresi: Yaklaşık. 4,5 saat
Bekleme süresi: Yaklaşık. 320 saat *1*2
 - Anten: Dahili
 - SIM kart türü: Nano kart, Tek SIM
 - Bellek kartı türü: microSD, 32 GB'a kadar microSDHC (birlikte verilmez)
- *1 Çalışma süresi kullanım ortamına, pilin yaşına ve durumuna bağlıdır.
Değerler GSMA TS.09'a göre hesaplandı. *2 Cevapsız bir çağrı olduğunda veya
yeni bir mesaj alındığında gelen çağrı göstergesi ve mesaj göstergesi yanıp söner.
Göstergeli yanıp sönerken bıraktığınızda bekleme süresi kısalmaktadır.

2.1 Nano SIM Kartın ve Pilin Takılması

SIM kart, cep telefonu numaranız, PIN (Kişisel Kimlik Numarası), PIN2, PUK (PIN Kilit Açma Anahtarı), PUK2 (PIN2 Kilit Açma Anahtarı), IMSI (Uluslararası Mobil Abone Kimliği), ağ bilgileri, kişi verileri, ve kısa mesaj verileri.

Not: Cep telefonunuzu kapattıktan sonra SIM kartı çıkarmadan veya takmadan önce birkaç saniye bekleyin. Sürünme veya bükülme SIM karta zarar vereceğinden SIM kartı kullanırken dikkatli olun. Cep telefonunu ve SIM kart gibi donanımlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kurulum

- Cep telefonunu kapatmak için Bitir tuşunu bir süre basılı tutun.
- Pilin üzerindeki arka kapağı söküp çıkarın.
- Ortadaki pil tırnağını dışarı doğru çekin ve ardından pili kaldırarak çıkarın.
- Nano SIM kartı, Nano SIM kart yuvasına, kartın altın plakası aşağıya bakacak şekilde, Nano SIM kart daha fazla itilemeyecek duruma gelinceye kadar hafifçe takın.
- Pilin metal temas noktaları pil yuvasındaki metal temas noktalarına bakacak şekilde, yerine kilitlenene kadar pili aşağı doğru bastırın.

Şifre Kullanımı

Cep telefonu ve SIM kart, telefonun ve SIM kartın kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli şifreleri destekler. Aşağıda belirtilen kodlardan herhangi birini girmeniz istendiğinde, doğru kodu girin ve ardından OK tuşuna basın. Yanlış bir kod girerseniz, bunu temizlemek için Sağ programlanabilir tuşa basın ve ardından doğru kodu girin.

Telefon kilit kodu

Cep telefonunuzun kötüye kullanılmasını önlemek için telefon kilit kodu ayarlanabilir. Genel olarak bu kod, üretici tarafından cep telefonuyla birlikte verilir. İlk telefon kilit kodu üretici tarafından 1234 olarak ayarlanmıştır. Telefon kilit kodu ayarlanmışsa, cep telefonunu açarken telefon kilit kodunu girmeniz gerekir.

PIN

PIN (Kişisel kimlik numarası, 4 ila 8 haneli) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. Genel olarak PIN, şebeke operatörü tarafından SIM kartla birlikte verilir. PIN kontrolü etkinse, cep telefonunuzu her açtığınızda PIN'i girmeniz gerekir. PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız kilitlenecektir.

Kilit açma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- SIM kartın kilidini açmak için ekran ipuçlarına göre doğru PUK'u girin.
- Daha sonra yeni PIN'i girin ve OK tuşuna basın.
- Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından OK tuşuna basın.
- PUK girişi doğruysa SIM kartın kilidi açılacak ve PIN sıfırlanacaktır.

Not: PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız kilitlenecektir. SIM kartın kilidini açmak için PUK kodunu girmeniz gerekir. Genel olarak PUK, şebeke operatöründen alınabilir.

PUK

Engellenen bir PIN'i değiştirmek için PUK kodu (Kişisel Kilit Açma Anahtarı) gereklidir. SIM kartla birlikte verilmektedir. Değilse, şebeke operatörünüzle iletişime geçin. PUK kodunu 10 defa yanlış girerseniz SIM kartınız geçersiz olacaktır. SIM kartı değiştirmek için lütfen şebeke operatörüyle iletişime geçin.

Engelleme kodu

Arama engelleme işlevini ayarlamak için bir engelleme kodu gereklidir. Arama engelleme işlevini ayarlamak için bu kodu şebeke operatöründen alabilirsiniz..

3.1 Hafıza Kartını Takma

Hafıza kartı, cep telefonunun içindeki takılabilir bir mobil depolama kartıdır. Bellek kartını takmak için kartı yuvasına takın. Hafıza kartını çıkarmak için kartı gölden çıkarın.

Not:

1. Cep telefonu, açıldığında takılan hafıza kartını otomatik olarak tanımlayamaz. Telefonun hafıza kartını tanıyabilmesi için cep telefonunuzu kapatıp açmanız gerekir.
2. Hafıza kartı çok küçük bir parçadır. Çocukların yutmasından korktuğunuz için çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

4.1 Pilin Şarj Edilmesi



Not:

- Şarj başladığında telefon ses çıkarır ve pil göstergesi yanar.
- Pil tamamen şarj olduğunda pil göstergesi kapanır.
- Cep telefonuyla birlikte verilen lityum bataryası, ambalajından çıkarıldıktan hemen sonra kullanıma açılabilir.
- Cep telefonunuz pil durumunu izleyebilir ve görüntüleyebilir.
- Normalde pilin kalan enerjisi, ekranın sağ üst köşesindeki top seviyesi simgesiyle gösterilir.
- Pil enerjisi yetersiz olduğunda cep telefonu "Düşük pil" uyarısını verir. Bir uyarı sesi ayarladıysanız, pil seviyesi çok düşük olduğunda bir uyarı sesi duyulacaktır.
- Pil şarj edilirken bir şarj simgesi görünür. Şarj işlemi tamamlandığında simge kaybolur.

Seyahat adaptörü kullanma

- Pili şarj etmeden önce pili cep telefonuna takın.
- Seyahat şarj cihazının adaptörünü cep telefonunun şarj yuvasına bağlayın.
- Adaptörün tam olarak takıldığından emin olun.
- Seyahat şarj cihazının fişini uygun bir elektrik prizine takın.
- Şarj sırasında, pil simgesindeki pil seviyesi ızgaraları, pil tamamen şarj olana kadar yanıp sönmeye devam eder.
- Şarj süresi boyunca pilin boş kalması normaldir.
- Şarj işlemi sona erdiğinde pil simgesi artık titremiyor.

Not: Cep telefonunun, şarj cihazının fişinin, kulaklığın fişinin ve USB kablosunun fişinin doğru yönde takıldığından emin olun. Kenarı yanlış yöne takmak şarj arızasına veya başka sorunlara neden olabilir.

Pilin Kullanımı

Pilin performansı birçok faktöre bağlıdır: radyo ağı yapılandırması, sinyal gücü, ortam sıcaklığı, seçilen işlevler veya ayarlar, telefon bağlantıları ve kullanmayı seçtiğiniz ses, veri veya diğer uygulama modu.

Pilinizin optimum performansını garanti etmek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

- Yalnızca satıcı tarafından sağlanan pili kullanın. Aksi takdirde şarj sırasında hasarlar ve hatta yaralanmalar meydana gelebilir.
- Pili çıkarmadan önce cep telefonunu kapatın.
- Yeni bir pilin veya uzun süre kullanılmayan bir pilin şarj işlemi daha uzun sürer. Pil voltajı cep telefonunun açılmayacağı kadar düşükse pili daha uzun süre şarj edin. Bu durumda pil şarj durumuna girdikten uzun bir süre sonraya kadar pil simgesi titremez.
- Şarj sırasında pilin oda sıcaklığındaki bir ortama veya oda sıcaklığına yakın bir ortama yerleştirildiğinden emin olun.
- Pilin kokusu çıkarsa, aşırı ısınırsa, çatlırsa, bozulursa veya başka hasarlar varsa ya da elektrolit sızıntısı varsa pili kullanmayı derhal bırakın.
- Pil kullanımla birlikte yıpranır. Pil uzun süre kullanıldığından daha uzun bir şarj süresi gerekir. Toplam konuşma süresi azalırsa ancak şarj süresi azalırsa Pil uygun şekilde şarj edilmiş olmasına rağmen artarsa, standart ve orijinal bir pil satın alın ve kullanın. Kalitesiz ve orijinal olmayan aksesuarların kullanılması cep telefonunuza zarar verebilir, hatta tehlikeye neden olabilir!

Not: Kişisel güvenliğinizi garanti altına almak ve çevreyi korumak için pili çöpe atmayın! Eski pili cep telefonu üreticisine iade edin veya belirtilen pil işlah alanlarına yerleştirin. Pili başka çöplerle çöpe atmayın.

Uyarı: Pilin kısa devre yapması patlamaya, yangına, kişisel yaralanmaya veya diğer ciddi sonuçlara neden olabilir!

4.2 Cep Telefonunun Açılması/Kapatılması

Cep telefonunu açmak için Bitir tuşunu bir süre basılı tutun. Görüntüleme ekranında bir açılış animasyonu görüntülenir.

Telefon kilit kodunu girin ve cep telefonu sizden telefon kilit kodunu girmenizi isterse OK tuşuna basın. Ön tanımlı kod 1234'tür.

PIN'i girin ve cep telefonu sizden PIN'i girmenizi isterse OK tuşuna basın. PIN, yeni açılan SIM kart için şebeke operatörü tarafından sağlanır. Bekleme moduna girin. Cep telefonunu kapatmak için Bitir tuşunu bir süre basılı tutun.

4.3 Ağa Bağlanma

SIM kartın ve cep telefonunun kilidi başarıyla açıldıktan sonra cep telefonu otomatik olarak kullanılabilir bir şebeke arar. Bir ağ bulduktan sonra cep telefonu bekleme durumuna girer. Cep telefonu şebekeye kaydedildiğinde, şebeke operatörünün adı ekranda görüntülenir. Daha sonra arama yapabilir veya arama alabilirsiniz.

4.4 Arama Yapma

Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girmek için sayı tuşlarına basın ve ardından arama yapmak için Çevir tuşuna basın. Eller serbest moduna geçmek için Orta tuşa basın. Aramayı sonlandırmak için Bitir tuşuna basın.

• Uluslararası bir arama yapma

* tuşuna iki kez basın ve "+" girin. Daha sonra ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin. Son olarak Çevir tuşuna basın.

• Kişilerdeki bir numarayı arama

Kişileri girin ve aramak istediğiniz telefon numarasını bulmak için yukarı veya aşağı yön tuşlarını kullanın.

Arama tuşuna basın. Cep telefonu seçilen telefon numarasını otomatik olarak arar.

• Tek dokunuşla arama tuşunu kullanarak arama yapma

İstenilen tek dokunuşla arama tuşuna ([I] ile [III]) basıp basılı tutun; cep telefonu otomatik olarak arar.

• Hızlı arama tuşunu kullanarak arama yapma

Hızlı arama tuşunu ([2] - [9]) basılı tuttuğunuzda cep telefonu otomatik olarak arar.

• Son numaranın tekrar aranması

Bekleme modunda, aranan aramaları göstermek için çevir tuşuna basın.

Aramak istediğiniz numarayı seçmek için yukarı veya aşağı yön tuşlarına basın ve ardından Arama tuşuna basın.

• Gelen aramaları yanıtlama

Gelen bir aramayı cevaplamak için Arama tuşuna veya Sol programlanabilir tuşa basın.

"Çevirerek açarak cevapla" seçeneğini etkinleştirdiyseniz, gelen bir aramayı yanıtlamak için kapağı açın. Geçerli görüşmeyi sonlandırmak için Bitir tuşuna basın.

Kulaklık ve BT kulaklığı olmadan görüşme sırasında kapak kapatıldığında mevcut görüşmeyi sonlandırın.

Gelen bir aramayı reddetmek için Bitir tuşuna veya Sağ seçenek tuşuna basın.

Not: Arayan numara rehberde mevcutsa cep telefonu arayanın adını gösterecektir.

Arayanın kimliği belirlenemiyorsa cep telefonu yalnızca arayan numarayı gösterecektir.

Bir işlev listesini kullanırken veya kişilere göz atarken gelen bir çağrıyı yanıtlayabilirsiniz..

• Görüşme sırasında seçenekleri kullanma

BT kulaklığa bağlanmak, yeni arama eklemek, bekletmek, sessize almak, ses seviyesini ayarlamak, kişilere göz atmak, arama kaydını görüntülemek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için görüşme sırasında Menü seçeneğini seçin.

Ayrıntılar için menü kılavuzuna bakın.

5.1 Kulaklığın Kullanımı

Kulaklığı yuvaya taktığınızda otomatik olarak kulaklık moduna girecektir. Yuvarın altına taktığınızdan emin olun, aksi takdirde normal şekilde kullanamazsınız.

6.1 Giriş yöntemi

Bu cep telefonu, Türkçe giriş ve sayısal giriş dahil olmak üzere birden fazla giriş yöntemi sağlar. Kişileri, kısa mesajları ve dosyaları düzenlerken bu giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz.

6.2 Giriş Yöntemlerine İlişkin Simgeler

Kişileri ve kısa mesajları düzenlemek için kullanılan bir pencere gibi bir düzenleme penceresine girdikten sonra, geçerli giriş yöntemini gösteren bir simge görüntülenir:

Sayısal giriş: "123"

Karışık durumda Türkçe girişi: "Abc" Küçük harfte İngilizce girişi: "abc" Büyük harfte

Türkçe girişi: "ABC" Giriş dili

6.3 Giriş Yöntemlerini Değiştirmek

Giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

6.4 Sayısal Giriş

Sayısal giriş yöntemini kullanarak sayıları girebilirsiniz. İlgili numarayı girmek için bir sayı tuşuna basın

SORUN GİDERME

Arıza	Neden	Çözüm
SIM kart hatası	SIM kart hasarlı	Şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin
	SIM kart yerinde değil	SIM kartı kontrol edin
	SIM kartın metal yüzü kirlenmiş	SIM kartı temiz bir bezle temizleyin
Kötü alınan sinyal kalitesi	Sinyaller engellendi. Örneğin radyo dalgaları yüksek bir binanın yakınında veya bodrum katında etkili bir şekilde iletilemez.	Sinyallerin etkili bir şekilde iletilebileceği bir yere geçin
	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullandığınızda hat yoğunluğu yaşanır	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullanmaktan kaçının
Cep telefonu açılmıyor	Pil enerjisi tükendi	Pili şarj et
Arama yapılamıyor	Arama engelleme etkinleştirildi	Arama engellemeyi iptal et
Cep telefonu ağa bağlanamıyor	SIM kart geçersiz	Şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin
	Cep telefonu GSM şebekesinin servis alanında değil	Şebeke operatörünün servis alanına gidin
	Sinyal zayıf	Sinyal kalitesinin yüksek olduğu bir yere gidin
Pil şarj edilemez	Şarj voltajı, şarj cihazının üzerinde belirtilen voltaj aralığına uymuyor	Şarj voltajının, şarj cihazı üzerinde belirtilen voltaj aralığına uygun olduğundan emin olun
	Uygun olmayan bir şarj cihazı veya pil kullanılmış	Cep telefonu için özel olarak tasarlanmış şarj cihazını veya pili kullanın
	Zayıf bağlantı	Şarj cihazı fişinin cep telefonuyla iyi temas halinde olduğundan emin olun
"Pil hatası" ekranı	Şarj sırasında ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük	Ortam sıcaklığını kontrol edin Şarj koşulları: 10 °C – 35 °C
	Pil arızası (bozulma)	Standart şarj etme sayısı 300

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanılmadıklarında Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Periyodik bakım ve onarım gerektirmemektedir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

1) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No:213 B/1 Kadıköy-İstanbul
0216 418 0700

2) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Şirinevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:178/A Bahçelievler-İstanbul
0212 660 25 02

3) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi Spor Sokak No :32 A-B Avcılar-İstanbul
0212 660 25 02

4) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Armada Avm.3. Kat No:181 Çankaya-Ankara
0312 430 56 65

5) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Cad.No:28/28 Kızılay-Ankara
0312 430 56 65

6) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

Tuna Mahallesi Tiyatro Sokak No: 50/A Karşıyaka-İzmir
0232 483 40 40

7) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Paşa Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 18/A Çankaya-İzmir
0232 483 40 43

8) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Reşat Bey Mahallesi Stadyum Caddesi Reşatbey Konsept No:41/B
Seyhan-Adana
0322 457 59 00

9) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Yenibaraj Mahallesi Şehit Yüzbaşı Bülent Argın Bulvarı Girman Apartmanı
No:36/A Seyhan-Adana
0322 457 59 00

10) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Samsun

Saitbey Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No.103/8 İlkadım -Samsun
0362 431 64 11

11) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Erzurum

Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Akgün Apt.Site Zemin Kat No:26/1
Yakutiye- Erzurum
0442 235 32 32

12) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Diyarbakır

Diclekent Mahallesi Kayapınar Caddesi Batı Hastane Karşısı Raman 2 Sitesi
D Blok No:61/De Kayapınar -Diyarbakır
0412 229 67 00

13) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Kaptan Mahallesi 1362.Sokak Büyük Çamlıbel İş Hanı No:7 B-7f Kat:1
106-107 Çankaya- İzmir
0232 489 5959

14) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Antalya

Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:67b Muratpaşa- Antalya
0242 243 2828

15) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Yeni Mahalle Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol C.Kanat San. Sit. No:32-2/1
Soğanlık Kartal- İstanbul
0216 452 8054

16) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ İstanbul

Kartal Tepe Mahallesi İncirli Cad.İhsan Kalmaz Sok.No:3/1-2 Bakırköy- İstanbul
0212 660 5959

17) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ Adana

Reşat Bey Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı Güneş Panorama B Blok
No:8/B Seyhan-Adana
0322 459 3074

18) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sokak Oran
Apt.No:15/B Çankaya - Ankara
0312 430 4343

19) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Trabzon

Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Cemal Sokak Ziya Bey Sitesi A Blok No16/1
Trabzon
0462 321 6402

20) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic.A.Ş. / Diyarbakır

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3.Sokak, Kaçmaz Apartmanı No:22/A
21100 Yenışehir- Diyarbakır
0850 222 25 85

21) Gen-Pa Telekomünikasyon Ve İlet.Hiz. San. Tic. A.Ş./ İstanbul

Nispetiye Caddesi No:101 Etiler - İstanbul
0212 359 03 59

KULLANIM HATALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu cep telefonu mükemmel bir tasarım ile kullanıma sunulmuştur. Lütfen kullanırken özen gösterin. Aşağıdaki öneriler cep telefonunuzun kullanım süresinin uzamasına yardımcı olacaktır:

- Cep telefonunu ve tüm aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cep telefonunu kuru tutun. Yağmurdan, nemden, sıvıdan veya diğer maddelerden uzak tutun, elektronik devreleri paslandırabilir.
- Cep telefonunun aktif parçalarının zarar görmemesi için cep telefonunu tozlu yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Telefon hasar görebilir.
- Cep telefonunu yüksek sıcaklıktaki bir yerde saklamayın. Yüksek sıcaklık elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, pile ve bazı plastik parçalara zarar verebilir.
- Cep telefonunu soğuk bir yerde saklamayın. Aksi takdirde içeride nem oluşacaktır.
- Cep telefonu sabit sıcaklıktaki bir yere taşındığında elektronik devrelerine zarar verebilir.
- Cep telefonunu düşürmeyin, darbe ve düşmeler cep telefonunun iç devrelerine ve yüksek hassasiyetli bileşenlerine zarar verebilir.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.basariservis.com.tr>'den yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun tespit edilmesi durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Arabuluculuk Büroları ve Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüketici aşağıda yazılı hallerde Tüketici Mevzuatında düzenlenen seçilmlik haklarını kullanamaz:

- Cihazın yetkili olmayan kimse ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önceden tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tespit edildiğinde,
- Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,
- Arızalar veya hasar BAŞARI ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin mesuliyeti dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmali edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,
- Şirketimize ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin bu garanti belgesinde adı geçen cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,
- Montaj işlemi gerektiren ürünlerin yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması halinde,
- Yanlış ve dikkatsiz kullanım, kaza ve bunun gibi diğer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,
- Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, içine sıvı girmesi veya sıvıya düşmesi halinde.
- 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'ndeki ekli listeye göre cep telefonları için kullanım ömrü 5 sene olarak belirlenmiştir.
- Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler cihazın garanti belgesinde belirtilmiştir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.
BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.

Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.



İthalatçı Firma

Başarı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sahrayıcedit Mah.Batman Sok. No:30 İç Kapı No :20 34734
Kadıköy / İstanbul

Üretici Firma

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hangenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden, Germany

AB Yetkili Temsilcisi

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fabrika Adresi

Panasonic Connected Solutions (Guangdong) Co.Ltd.
Hong Ye Industry Area,
Tang Xia Town,Dong Guan City,Guang Dong Prov.China
Tel : +86-769-87910998

EU Declaration of Conformity

Document Number: 4000-10230002

Manufacturer

Name: Panasonic Marketing Europe GmbH
Address: Ringweg 15a, 41062 Duisburg, Germany

Object of Declaration

Product Name: Sony WH-M500 Headphones
Trade Name: Headphones
Model Number: WH-M500

EU Representative

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the Declaration of Conformity is in conformity with the requirements of the following EU regulations and harmonized standards:

Low Voltage Directive	2014/34/EU 2014/53/EU 2014/68/EU 2014/30/EU 2014/52/EU	EMC RED LVD RoHS R&T	1001	
Electromagnetic Compatibility	The WH-M500 is a portable electronic device which contains radio frequency components and is designed to comply with the requirements of the EMC Directive (2014/53/EU) and the RoHS Directive (2011/65/EU) and the REACH Regulation (EC/1831/2003).			1002
RoHS Directive	The WH-M500 is a portable electronic device which contains radio frequency components and is designed to comply with the requirements of the EMC Directive (2014/53/EU) and the RoHS Directive (2011/65/EU) and the REACH Regulation (EC/1831/2003).			1003

Additional Information

Model: WH-M500 is covered by 4000-10230002


Jörgen Dittmann, Manager
Date: 10.04.2020


Jörgen Dittmann, Manager
Date: 10.04.2020

Authorized Representative
Panasonic Marketing Europe GmbH
Ringweg 15a, 41062 Duisburg, Germany



Panasonic®