

Panasonic®

CEP TELEFONU KULLANIM KILAVUZU



KX TU250

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI



Simge	Tanım
	Ağın VoLTE özelliğini desteklediğini gösterir
	Ağ sinyali gücünü gösterir
	Mevcut pil kapasitesini gösterir
	Okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir
	Mesaj kapasitesinin dolu olduğunu gösterir
	Cevapsız çağrı olduğunu gösterir
	Çağrı yönlendirme ayarlarının olduğunu gösterir
	Geçerli profilin dış mekanda olduğunu gösterir

Simge	Tanım
	Geçerli profilin sessiz olduğunu gösterir
	Geçerli profilin toplantıda olduğunu gösterir
	Geçerli profil modunun kulaklık modu olduğunu gösterir
	Geçerli alarm saatinin etkinleştirilmiş olarak ayarlandığını gösterir
	Bluetooth'un açık olduğunu gösterir
	Bluetooth'un açık ancak görünürüğünün kapalı olduğunu belirtir
	Ağın dolaşımda olduğunu gösterir

Tuşların Fonksiyonları

Mobil telefon aşağıdaki tuşları sağlar:

• Sol ve sağ tuşlar

Ekranın alt satırı, Sol ve Sağ soft tuşlarının fonksiyonlarını gösterir.

• Arama tuşu

Arama yapmak için aranacak numarayı girmek veya kişilerden birini seçmek için basın; veya gelen bir aramayı almak için basın; veya bekleme modundayken en son arama kayıtlarını göstermek için basın.

• Bitir/Güç tuşu

Çağrıyı sonlandırmak veya devam eden bir çağrıyı sonlandırmak için basın; veya menüden çıkıp bekleme moduna dönmek için basın. Telefonu açmak/kapatmak için iki veya üç saniye basılı tutabilirsiniz.

• Yön tuşu

Bir işlev listesini göz atarken seçenekleri kaydırmak için basın. Düzenleme durumunda, yön tuşlarıyla gezinmek için basın.

• Merkez tuşu

Bir seçimi onaylamak için basın.

• Sayı tuşları, * tuşu ve # tuşu

Rakam tuşları 0 ile 9 arasını girme veya düzenleme durumunda sayı ve karakter girmek için basın;

tuşu ve * tuşu, farklı durumlarda veya farklı fonksiyon menülerinde farklı işlevleri temsil eder. Bekleme modunda sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için # tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Normal, Sessiz ve Toplantı modu arasında geçiş yapılabilir.

Düzenleme durumunda, giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Düzenleme durumunda, sembol seçmek için * tuşuna basın.

Boş ekranda, * soft tuşuna basın, ardından sağ tuşuna basarak tuş kilidini açabilirsiniz.

Tuş kilidi kilitlendiğinde, kilidin kilidini açmak için sol soft tuşuna, ardından sağ tuşuna basabilirsiniz.

Standby arayüzünde "+" girişi yapmak için * tuşuna basın.

Hızlıca * tuşuna basarak "P" veya "W" girişi yapabilirsiniz. "P" ve "W", dahili bir çağrı yapmak için kullanılır; "+" uluslararası bir arama yapmak için kullanılır.

• 1 (📞) tuşu

Sesli posta numarasını ayarladıysanız, sesli posta numarasını çevirmek için uzun basın.

• 2 - 9 tuşları

Hızlı arama numarasını ayarladıysanız, hızlı arama numarasını çevirmek için uzun basın.



1	Yan Tuş	10	Klavve
2	Gezinme Tuşu	11	USB girişı
3	Sol tuş	12	Fener Düğmesi
4	Arama Tuşu	13	Hoparlör
5	Kulaklık	14	Acil Durum Tuşu
6	Ekran	15	Kamera
7	Orta Tuş	16	Kulaklık Girişı
8	Sağ Tuş	17	Fener
9	Bitir /Güç Tuşu		

1- Nano SIM Kartlarının ve Pili Kurma

SIM kart, mobil telefon numaranızı, PIN (Kişisel Tanımlama Numarası), PIN2, PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı), PUK2 (PIN2 Kilidi Açma Anahtarı), (Mobil Abone numarası) ağ bilgilerinizi, kişiler verilerini ve kısa mesaj verilerini içeren yararlı bilgileri taşır.

Not: Mobil telefonunuzu kapatıp açmadan önce, birkaç saniye bekleyin. SIM kartını takarken dikkatli olun, çünkü sürtünme veya bükülme SIM kartını hasar verebilir. Mobil telefonu ve SIM kartları gibi aksesuarları, çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.

Kurulum

- Mobil telefonu kapatmak için Açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun.
- Bataryanın üstündeki arka kapağı sökün ve çıkarın.
- Orta batarya tırnağını dışarı doğru çekin ve ardından bataryayı kaldırın.
- Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvasına hafifçe yerleştirin ve kartın altın plakası aşağıya bakacak şekilde itin, Nano SIM kartı daha fazla itmeyecek şekilde.
- Bataryanın metalik temas noktaları, batarya yuvasındaki metalik temas noktalarına dönük olacak şekilde, bataryayı bastırarak yerine kilitlenecek şekilde bastırın.

Şifre Kullanımı

Mobil telefon ve SIM kartları, telefonun ve SIM kartlarının yanlış kullanımını önlemek için çeşitli şifreleri destekler. Aşağıda belirtilen kodlardan herhangi birini girmeniz istenirse, doğru kodu girin ve ardından Tamam tuşuna basın. Yanlış bir kod girdiyseniz, sağ sol tuşuna basarak temizleyin ve ardından doğru kodu girin.

Telefon kilidi kodu

Telefon kilidi kodu, mobil telefonunuzun yanlış kullanılmasını önlemek için ayarlanabilir. Genellikle bu kod, üretici tarafından mobil telefonla birlikte sağlanır. Başlangıçta telefon kilidi kodu, üretici tarafından 1234 olarak ayarlanır. Eğer telefon kilidi kodu ayarlanmıyorsa, mobil telefonu açarken telefon kilidi kodunu girmeniz gerekir.

PIN

PIN (Kişisel tanımlama numarası, 4 ila 8 rakam) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önler. Genellikle PIN, ağ operatörü tarafından SIM kartla birlikte sağlanır. Eğer PIN kontrolü etkinse, mobil telefonunuzu açtığınızda her seferinde PIN'i girmeniz gerekir. Eğer üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartı kilitlenir. Kilidi açma yöntemleri şunlardır:

- SIM kartını kilidini açmak için ekrandaki ipuçlarına göre doğru PUK'u girin.
- Ardından yeni PIN'i girin ve Tamam tuşuna basın.
- Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından Tamam tuşuna basın.
- Eğer girdiğiniz PUK doğruysa, SIM kartı kilidi açılacak ve PIN sıfırlanacak. Not: Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartı kilitlenir. SIM kartını kilidini açmak için PUK'u girmeniz gerekir. Genellikle PUK, ağ operatöründen alınabilir.

PUK

Blokajlı bir PIN'i değiştirmek için PUK kodu (Kişisel Kilidi Açma Anahtarı) gereklidir. SIM kartla birlikte sağlanır. Değilse, ağ operatörünüzle iletişime geçin. On kez yanlış PUK kodu girerseniz, SIM kartı geçersiz hale gelir. Lütfen SIM kartınızı değiştirmek için ağ operatörüyle iletişime geçin.

Arama engelleme kodu

Arama engelleme işlevini ayarlamak için bir arama engelleme kodu gereklidir. Bu kodu ağ operatöründen alarak arama engelleme işlevini ayarlayabilirsiniz.

2 Hafıza Kartı Kurulumu

Hafıza kartı, mobil telefonun içinde bulunan takılabilir bir mobil depolama kartıdır. Hafıza kartını kurmak için, kartı kart yuvasına yerleştirin. Hafıza kartını çıkarmak için, kartı çıkarın.

Not:

1. Mobil telefon, güçlü bir şekilde açıkken hafıza kartını otomatik olarak tanımlayamaz. Mobil telefonukapatmanız ve ardından açmanız gerekmektedir, böylece telefon hafıza kartını tanıyabilir.
2. Hafıza kartı çok küçük bir parçadır. Çocukların yutma ihtimaline karşı onlardan uzak tutun!
3. Pilin Şarj Edilmesi
Mobil telefonla birlikte verilen lityum pil, paketinden çıkarıldıktan hemen sonra kullanıma hazır hale getirilebilir.

- Mobil telefonunuz pil durumunu izleyebilir ve gösterebilir.
 - Normalde pilin kalan enerjisi, ekranın sağ üst köşesindeki pil seviyesi simgesi ile gösterilir.
 - Pil enerjisi yetersiz olduğunda, mobil telefon "Düşük pil" uyarısı verir. Eğer bir uyarı tonu ayardıysanız, pil seviyesi çok düşük olduğunda bir uyarı tonu çalar.
 - Pil şarj edildiğinde bir şarj simgesi görünür. Şarj işlemi tamamlandığında, simge kaybolur.
- Taşıyabilir adaptör kullanımı:**
- Pil şarjı için pilini mobil telefona takmadan önce.
 - Seyahat şarj adaptörünü mobil telefonun şarj yuvasına takın. Adaptörün tam olarak takıldığından emin olun.
 - Seyahat şarj adaptörünün fişini uygun bir güç prizine takın.
 - Şarj sırasında, pil simgesindeki pil seviyesi çubukları tamamen şarj olana kadar yanıp söner.
 - Şarj sürecinde pilin ısınması normaldir.
 - Şarj işlemi bittiğinde, pil simgesi artık yanıp sönmeyecek.
- Not:** Şarj cihazının fişinin, kulaklık fişinin ve USB kablosu fişinin doğru yönde takıldığından emin olun. Yanlış yöne takılmaları şarj başarısızlığına veya diğer sorunlara neden olabilir. Şarjdan önce, yerel ana güç kaynağının standart voltajı ve frekansının seyahat adaptörünün dereceli voltajı ve gücü ile eşleştiğinden emin olun.

Pil Kullanımı

Bir pilin performansı çeşitli faktörlere bağlıdır: radyo ağı yapılandırması, sinyal gücü, ortam sıcaklığı, seçilen fonksiyonlar veya ayarlar, telefon aksesuarları ve ses, veri veya diğer uygulama modları.

Pilinizin optimal performansını garanti etmek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

- Yalnızca satıcı tarafından sağlanan orijinal pili kullanın. Aksi takdirde, şarj sırasında hasar veya hatta yaralanmalar oluşabilir.

- Pil çıkarılmadan önce mobil telefonu kapatın.

- Şarj süreci, yeni bir pil veya uzun süre kullanılmayan bir pil için daha uzun sürebilir.

Pil gerilimi çok düşük olduğunda mobil telefonun açılmasını sağlamak için pili daha uzun süre şarj edin. Bu durumda, pil simgesi şarj durumuna girinceye kadar uzun bir süre yanıp sönmeyecektir.

- Şarj sırasında, pilin oda sıcaklığı ortamına veya oda sıcaklığına yakın bir ortama yerleştirildiğinden emin olun.

Pil kullanımla birlikte yıpranır. Pil uzun süre kullanıldıkça daha uzun şarj süresi gerekebilir.

Eğer toplam konuşma süresi azalırken şarj süresi artıyorsa, pil uygun şekilde şarj edilmiş olsa bile standart ve orijinal bir pil satın alın kullanın. Kalitesiz ve orijinal olmayan aksesuarların kullanılması mobil telefonunuza zarar verebilir ve tehlike oluşturabilir!

Not: Kişisel güvenliğinizi ve çevreyi korumak için, pili çöpe atmayın! Eski pili mobil telefon üreticisine geri verin veya belirlenmiş pil geri dönüşüm alanlarına yerleştirin. Başka çöplerle hiçbir pili atmayın.

Uyarı: Pilin kısa devre yapması patlamaya, yangına, kişisel yaralanmalara veya diğer ciddi sonuçlara neden olabilir!

Mobil Telefonu Açma/Kapatma

Mobil telefonu açmak için açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun. Ekranın üstünde bir açılış animasyonu görünür.

Mobil telefon size telefon kilidi kodunu girmeniz gerektiğini belirtiyorsa, telefon kilidi kodunu girin ve Tamam tuşuna basın. Ön tanımlı kod 1234'tür.

Mobil telefon size PIN'i girmeniz gerektiğini belirtiyorsa, PIN'i girin ve Tamam tuşuna basın.

PIN, yeni açılan SIM kartı için ağ operatörü tarafından sağlanır. Bekleme moduna girin.

Mobil telefonu kapatmak için açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun.

Ağa Bağlanma

SIM kartı ve mobil telefonu başarıyla kilidi açıldıktan sonra, mobil telefon otomatik olarak kullanılabilir bir ağ arar. Bir ağ bulduktan sonra, mobil telefon bekleme durumuna geçer. Mobil telefon ağa kaydedildiğinde, ekranınızda ağ operatörünün adı görüntülenir. Ardından arama yapılabilir veya arama alabilirsiniz.

Numaraları Arama

Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girmek için tuşlara basın ve ardından bir arama yapmak için Arama tuşuna basın. Aramayı sonlandırmak için açma /kapama tuşuna basın. Uluslararası bir arama yapmak için * tuşuna iki kez basın ve "+" girişini yapın. Ardından ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin. Son olarak, Arama tuşuna basın.

•**Rehberdeki bir numarayı arama yapma:**

Rehbere girin ve aramak istediğiniz telefon numarasını bulmak için yukarı veya aşağı yönlü tuşları kullanın. Arama tuşuna basın. Mobil telefon otomatik olarak seçilen telefon numarasını arar.

•**Son numarayı tekrar arama**

Bekleme modunda, Arama tuşuna basarak aranan aramaları gösterin.

Yukarı veya aşağı yönlü tuşları kullanarak aramak istediğiniz bir numarayı seçin ve ardından Arama tuşuna basın.

•**Gelen aramaları cevaplama**

Gelen aramayı cevaplamak için Arama tuşuna veya Sol yumuşak tuşuna basın.

Mevcut konuşmayı sonlandırmak için açma /kapama tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için açma /kapama tuşuna veya Sağ yumuşak tuşa basın.

Not: Eğer arayan numara rehberde varsa, mobil telefon arayanın adını gösterecektir. Arayan tanınmazsa, mobil telefon yalnızca arayan numarayı gösterecektir. Gelen bir çağrıyı cevaplamak için bir işlev listesi veya rehberi göz atarken cevaplayabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Standart: GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz, LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38
- Bluetooth sürümü 5.0, Sınıf 2
- USB sürümü 2.0
- Ekran: TFT renkli 2.4 inç (QVGA: 240 x 320 piksel)
- Kamera: 1.2 MP (yazılım ile)
- Frekans aralığı: GSM900 890.2-914.8 MHz, 935.2-959.8 MHz, DCS1800 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, WCDMA900 880-915 MHz, 925-960 MHz, WCDMA2100 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz, LTE B1 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz, LTE B3 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, LTE B7 2500-2570 MHz, 2620-2690 MHz, LTE B8 880-915 MHz, 925-960MHz
- LTE B20 832-862 MHz, 791-821 MHz, LTE B38 2570-2620 MHz . Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
- RF iletim gücü: GSM 900: 33dBm +2dBm(maks.) DCS 1800: 32dBm(maks.) WCDMA 900: 23dBm +2dBm(maks.) WCDMA 2100: 23dBm +2dBm(maks.) LTE B1: 23dBm +2dBm(maks.) LTE B3: 23dBm +2dBm(maks.) LTE B7: 23dBm +2dBm(maks.)
- Güç kaynağı: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Şarj durumunda güç tüketimi: Bekleme: 0.2 W. Maksimum: 4 W
- Çalışma/Şarj koşulları: Çalışma: 0 °C – 40 °C, %20 – %80 Nem Oranı (kuru)
- Şarj: 10 °C – 40 °C
- Pil: Li-Ion 3.7 V/1,500 mAh
- Pil performansı (sağlanan): GSM Konuşma süresi: Yaklaşık 8 saat*1, WCDMA Konuşma süresi: Yaklaşık 7.5 saat VoLTE Konuşma süresi: Yaklaşık 5 saat Bekleme süresi: Yaklaşık 330 saat *1*2
- Anten: Dahili
- SIM kart tipi: Nano kart, Tek SIM
- Hafıza kartı tipi: microSD, microSDHC, 32 GB'a kadar (sağlanmaz)

SORUN GİDERME

Mobil telefonu kullanırken hatalar bulursanız, fabrika ayarlarına geri dönün ve ardından aşağıdaki tabloya başvurarak sorunu çözün. Sorun devam ederse, distribütör veya servis sağlayıcıyla iletişime geçin.

Anıza	Neden	Çözüm
SIM kart hatası	SIM kart hasarlı	Şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin
	SIM kart yerinde değil	SIM kartı kontrol edin
	SIM kartın metal yüzü kirlenmiş	SIM kartı temiz bir bezle temizleyin
Kötü alınan sinyal kalitesi	Sinyaller engellendi. Örneğin radyo dalgaları yüksek bir binanın yakınında veya bodrum katında etkili bir şekilde iletilmez.	Sinyallerin etkili bir şekilde iletebileceği bir yere geçin
	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullandığınızda hat yoğunluğu yaşanır	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullanmaktan kaçının
Cep telefonu açılmıyor	Pil enerjisi tükenmiş	Pili şarj et
Arama yapılmıyor	Arama engelleme etkinleştirildi	Arama engellemeyi iptal et
Cep telefonu ağa bağlanamıyor	SIM kart geçersiz	Şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin
	Cep telefonu GSM 3G ve 4G şebekesinin servis alanında değil	Şebeke operatörünün servis alanına gidin
	Sinyal zayıf	Sinyal kalitesinin yüksek olduğu bir yere gidin
Pil şarj edilemez	Şarj voltajı, şarj cihazının üzerinde belirtilen voltaj aralığına uymuyor	Şarj voltajının, şarj cihazı üzerinde belirtilen voltaj aralığına uygun olduğundan emin olun
	Uygun olmayan bir şarj cihazı veya pil kullanılmış	Cep telefonu için özel olarak tasarlanmış şarj cihazını veya pili kullanın
	Zayıf bağlantı	Şarj cihazı fişinin cep telefonuyla iyi temas halinde olduğundan emin olun
"Pil hatası" ekranı	Şarj sırasında ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük	Ortam sıcaklığını kontrol edin Şarj koşulları: 10 °C – 40 °C
	Pil arızası (bozulma)	Standart şarj etme sayısı 300

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Güç Bağlantısı

- Üründe belirtilen güç kaynağını kullanın.
- Prizleri ve uzatma kablolarına aşırı yüklemeyin. Bu durum yangın veya elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- AC adaptörünü tamamen priz içine yerleştirin. Bunun yapılmaması elektrik çarpması ve/veya aşırı ısıya bağlı yangın riskine neden olabilir.
- AC adaptöründeki herhangi bir tozu düzenli olarak prizden çekerek ve kuru bir bezle silerek temizleyin. Biriken toz nem vb. nedeniyle yalıtım bozukluğuna ve yangına neden olabilir.
- Ürün duman çıkartıyor, anormal bir koku yayıyorsa veya anormal bir ses çıkartıyorsa, ürünü prizden çekin ve telefonun bataryasını çıkarın. Bu durumlar yangın veya elektrik çarpması riski taşır. Dumanın yayılmasının durduğunu doğrulayın ve yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin.
- Ürünün kasası kırıldıysa, prizden çekin ve ürünün içine dokunmayın.
- Islak ellerle fişe asla dokunmayın. Elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
- AC adaptörü sadece kapalı ortamlarda kullanılmalıdır.
- Sağlanan AC adaptörünü diğer cihazlarla kullanmayın.

Kurulum

- Bu ürün suya dayanıklı değildir. Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için ürünü yağmuru veya herhangi bir nem türüne maruz bırakmayın.
- Çocukların erişiminden uzak tutmak için SIM kartı ve microSD kart dahil tüm aksesuarları saklayın.
- Bu ürün radyo dalgaları yayabilir ve diğer elektronik cihazlara müdahale edebilir.
- AC adaptörünün aşırı çekilmesine, bükülmesine veya ağır nesnelerin altına yerleştirilmesine izin vermeyin.
- Bu ürüne ciddi zarar gelmemesi için her türlü darbe ve düşmelere karşı dikkat edin.
- Hasar veya arıza riskini önlemek için SIM kartı veya microSD kartı değiştirmeyin veya kartın altın rengindeki temas noktalarına dokunmayın.

Pil

- Sadece belirtilen pil türünü kullanın.
- Pil yanlış veya orijinal olmayan bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pili açmayın, delmeyin, ezmeyin veya düşürmeyin. Hasar görmüş bir pil kullanılmamalıdır. Bu, yangın, patlama, aşırı ısınma ve elektrolit sızıntısı riski taşır.
- Pil anormal bir koku yayıyorsa veya elektrolit sızdırıyorsa derhal kullanmayı bırakın ve yangından uzak tutun. Sızan elektrolit yangına veya yanıklara neden olabilir.
- Pil sızdırıyorsa sızan elektrolite dokunmayın. Yanıklara veya gözlerinizin veya cildinizin zarar görmesine neden olabilir. Temas ettiğinizde etkilenen alanları hemen suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pili takarken dikkatli olun. Yüzükler, bilezikler veya anahtarlar gibi iletken malzemelerin pil ile temas etmesine izin vermeyin, aksi takdirde kısa devre pilin ve/veya iletken malzemenin aşırı ısınmasına ve yanıklara neden olabilir.
- Islak bir pil kullanmayın veya şarj etmeyin. Bu, yangın, patlama, aşırı ısınma ve elektrolit sızıntısı riski taşır.
- Talimatlara ve bu kılavuzda belirtilen sınırlamalara uygun olarak, bu ürünle sağlanan veya bu ürünle kullanılması belirtilen pili yalnızca talimatlara ve kısıtlamalara uygun olarak şarj edin.
- Pili şarj etmek için uyumlu bir şarj cihazı kullanın. Şarj aletiyle oynamayın. Bu talimatları takip etmemek pilin şişmesine veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj kontaklarına madeni paralar veya saç tokaları gibi iletken malzemeler koymayın. Bu, aşırı ısınma riski oluşturabilir.
- Aşağıdaki koşullarda kullanılmaktan kaçının:
 - Kullanım, depolama veya taşıma sırasında yüksek veya düşük aşırı sıcaklıklar.
 - Bir koruma önlemini geçebilecek yanlış türde bir pilin değiştirilmesi.
 - Bir pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlamaya neden olabilir.
 - Patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı riski taşıyan aşırı yüksek sıcaklık ve/veya aşırı düşük hava basıncı.

İşletme Korumaları

- Temizlemeden önce ürünü prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
- Ürünü sökmeyin.
- Su gibi sıvıların veya metal parçaları gibi yabancı maddelerin SIM kart yuvasına girmesine izin vermeyin. Bu yangın, elektrik çarpması veya arıza riskine neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarına (radyatörler, ocaklar vb.), doğrudan güneş ışığına veya alev alev yanan bir araba içine koymayın. Sıcaklığın 0 °C'nin altında veya 40 °C'nin üzerinde olduğu odalara yerleştirilmemelidir.
- Telefonu uçakta kullanmamanız önerilir. Uçağa binmeden önce telefonu kapatın. Telefonun otomatik olarak açılmasını önlemek için alarm fonksiyonunu kapatın. Bu telefonu uçakta kullanmak, uçağın işleyişine zarar verebilir ve kablosuz iletişimi bozabilir. Ayrıca yasa dışı olabilir.
- Bu ürünü yakıt ikmal noktalarında kullanmamanız önerilir. Kullanıcılar, radyo ekipmanının kullanımıyla ilgili kısıtlamaları yakıt depolarında, kimyasal tesislerde veya patlatma işlemlerinin devam ettiği yerlerde gözlemlemeleri gerektiği hatırlatılır.
- Sürücülerin her zaman araçları üzerinde uygun kontrol sağlaması hayati önem taşır. Araç kullanırken telefon kullanmayın; önce güvenli bir yer bulun. Eğer telefon, dikkatinizi yoldan alacaksa, eller serbest mikrofona konuşmayın. Sürüş yaptığınız alan içinde telefon kullanımıyla ilgili kısıtlamaları iyice öğrenin ve her zaman bunlara uyun.
- RF sinyalleri, düzgün kurulmamış veya yetersiz bir şekilde korunmuş olan motorlu araçlardaki elektronik sistemleri (örneğin, yakıt enjeksiyonu, hava yastığı sistemleri) etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın üreticisine veya ekipmanına başvurun.
- Kulaklıklardaki aşırı ses düzeyinin kullanımı işitme kaybına neden olabilir.
- Muhtemel işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.
- LED ışığını kimsenin gözlerine yakın tutmayın veya LED ışığını araba sürücülerinin yönüne çevirmeyin. Bu durum yaralanma veya kazalara neden olabilir.
- Bu ekipmanın iyi bir alım koşullarında kullanılması önerilir. İyi bir alım alanında, LCD ekranı aşağıdakileri gösterecektir. Örnek:
- Eller serbest kiti kullanmanız önerilir ve bu durumda telefonu hamile kadınların karın bölgelerinden ve ergenlerin alt karın bölgesinden uzak tutun.

Sağlık ile ilgili Uyarılar

- Kişisel tıbbi cihazların (kalp pili veya implantlı kardiyoverter defibrilatör gibi) dış RF (radyo frekansı) enerjisinden yeterince korunup korunmadığını belirlemek için herhangi bir kişisel tıbbi cihazın üreticisine danışın.
- Kablosuz Teknoloji Araştırma (WTR), kablosuz cihaz ile kalp pili veya implantlı kardiyoverter defibrilatör gibi bir implantlı tıbbi cihaz arasında potansiyel müdahaleyi önlemek için en az 15.3 cm'lik bir mesafe önermektedir. Telefonunuzun bir kalp pili v e ya diğer tıbbi cihazlarla etkileşime girdiğinden şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve kalp pili veya diğer tıbbi cihazların üreticisine başvurun.
- Hastanelerde veya sağlık hizmeti sağlayan kurumlarda, alanda yayınlanmış olan herhangi bir uyarıya göre telefonu kapatın. Hastaneler veya sağlık hizmeti sağlayan kurumlar dışı RF enerjisine hassas olabilecek ekipmanlar kullanabilir.
- AC adaptörü ana ayırma cihazı olarak kullanılır. AC prizinin ürüne yakın ve kolayca erişilebilir bir şekilde kurulduğundan emin olun.
- Telefonunuzda veya SIM kartınızda sakladığınız herhangi önemli verinin kazara kaybolmasını önlemek için yazılı bir kayıt tutmanız önerilir.
- Telefonun yakınına manyetik kartlar veya benzer nesneler koymayın. Banka kartları, kredi kartları, telefon kartları ve disketlerdeki manyetik veriler vb. silinebilir.
- Telefonun yakınına manyetik maddeler koymayın. Güçlü manyetizma işlemi etkileyebilir.

Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerinin takip edilmesi önerilir:

1. Bu ürünü suya yakın kullanmayın. Örneğin, küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır küveti veya yüzme havuzu gibi alanlardan kullanmaktan kaçının.
 2. Elektrik fırtınası sırasında şarj ederken telefondan kaçının. Şimşekten elektrik çarpması ihtimal olabilir.
 3. Telefonu sızıntı yakınında bir gaz sızıntısını bildirmek için kullanmayın.
 4. Sadece bu kılavuzda belirtilen güç kablosunu ve pili kullanın. Pili ateşe atmayın. Patlayabilir. Mümkün ise özel imha talimatları için yerel kodları kontrol edin.
 5. Telefona boya veya kalın bir etiket yapıştırmayın. Bu, doğru çalışmayı engelleyebilir. Bu cihazın baş üzerinde test edilen en yüksek SAR değeri: 1.14 W/kg
- Bu cihazın vücut üzerinde test edilen en yüksek SAR değeri: 1.86 W/kg*1
- Kablosuz cihazlar için uzuvda SAR sınırı 4 W/kg'dır.
- Bu cihazın elde test edilen en yüksek SAR değeri: 3.64 W/kg*2
- SAR, cihazın en yüksek iletim gücünü kullanarak ölçüldüğünden, cihazın çalışırken gerçek SAR'ı genellikle yukarıda belirtilenden daha düşüktür. Bu, cihazın gücünün ağı ile iletişim kurmak için gereken minimum seviyeyi kullanması için otomatik olarak değişiklikler yapılmasından kaynaklanmaktadır. ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)
- * Bu cihaz, tipik vücutta giyilen işlem için test edilmiştir ve telefonun arkasının vücuttan 0.5 cm uzakta tutulması sağlanmıştır.
- * Bu cihaz, tipik vücutta giyilen işlem için test edilmiştir ve telefonun arkasının vücutta 0 cm uzaklıkta tutulması sağlanmıştır.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanılmadıklarında Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Periyodik bakım ve onarım gerektirmemektedir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

1) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No:213 B/1 Kadıköy-İstanbul
0216 418 0700

2) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Şirinevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:178/A Bahçelievler-İstanbul
0212 660 25 02

3) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi Spor Sokak No :32 A-B Avcılar-İstanbul
0212 660 25 02

4) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Armada Avm.3. Kat No:181 Çankaya-Ankara
0312 430 56 65

5) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Cad.No:28/28 Kızılay-Ankara
0312 430 56 65

6) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

Tuna Mahallesi Tiyatro Sokak No: 50/A Karşıyaka-İzmir
0232 483 40 40

7) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Paşa Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 18/A Çankaya-İzmir
0232 483 40 43

8) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Reşat Bey Mahallesi Stadyum Caddesi Reşatbey Konsept No:41/B
Seyhan-Adana
0322 457 59 00

9) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Yenibaraj Mahallesi Şehit Yüzbaşı Bülent Arğın Bulvarı Girman Apartmanı
No:36/A Seyhan-Adana
0322 457 59 00

10) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Samsun

Saitbey Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No.103/8 İlkadım -Samsun
0362 431 64 11

11) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Erzurum

Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Akgün Apt.Site Zemin Kat No:26/1
Yakutiye- Erzurum
0442 235 32 32

12) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Diyarbakır

Diclekent Mahallesi Kayapınar Caddesi Batı Hastane Karşısı Raman 2 Sitesi
D Blok No:61/De Kayapınar -Diyarbakır
0412 229 67 00

13) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Kaptan Mahallesi 1362.Sokak Büyük Çamlıbel İş Hanı No:7 B-7f Kat:1
106-107 Çankaya- İzmir
0232 489 5959

14) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Antalya

Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:67b Muratpaşa- Antalya
0242 243 2828

15) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Yeni Mahalle Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol C.Kanat San. Sit. No:32-2/1
Soğanlık Kartal- İstanbul
0216 452 8054

16) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ İstanbul

Kartal Tepe Mahallesi İncirli Cad.İhsan Kalmaz Sok.No:3/1-2 Bakırköy- İstanbul
0212 660 5959

17) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ Adana

Reşat Bey Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı Güneş Panorama B Blok
No:8/B Seyhan-Adana
0322 459 3074

18) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sokak Oran
Apt.No:15/B Çankaya Ankara
0312 430 4343

19) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Trabzon

Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Cemal Sokak Ziya Bey Sitesi A Blok No16/1
Trabzon
0462 321 6402

20) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic.A.Ş. / Diyarbakır

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3.Sokak, Kaçmaz Apartmanı No:22/A
21100 Yenişehir- Diyarbakır
0850 222 25 85

21) Gen-Pa Telekomünikasyon Ve İlet.Hiz. San. Tic. A.Ş./ İstanbul

Nispetiye Caddesi No:101 Etiler İstanbul
0212 359 03 59

KULLANIM HATALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu cep telefonu mükemmel bir tasarım ile kullanıma sunulmuştur. Lütfen kullanırken özen gösterin. Aşağıdaki öneriler cep telefonunuzun kullanım süresinin uzamasına yardımcı olacaktır:

- Cep telefonunu ve tüm aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cep telefonunu kuru tutun. Yağmurdan, nemden, sıvıdan veya diğer maddelerden uzak tutun, elektronik devreleri paslandırabilir.
- Cep telefonunun aktif parçalarının zarar görmemesi için cep telefonunu tozlu yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Telefon hasar görebilir.
- Cep telefonunu yüksek sıcaklıktaki bir yerde saklamayın. Yüksek sıcaklık elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, pile ve bazı plastik parçalara zarar verebilir.
- Cep telefonunu soğuk bir yerde saklamayın. Aksi takdirde içeride nem oluşacaktır.
- Cep telefonu sabit sıcaklıktaki bir yere taşındığında elektronik devrelerine zarar verebilir.
- Cep telefonunu düşürmeyin, darbe ve düşmeler cep telefonunun iç devrelerine ve yüksek hassasiyetli bileşenlerine zarar verebilir.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.basariservis.com> adresinden yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun tespit edilmesi durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Arabuluculuk Büroları ve Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüketici aşağıda yazılı hallerde Tüketici Mevzuatında düzenlenen seçimli haklarını kullanamaz:

- Cihazın yetkili olmayan kimse ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önceden tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tespit edildiğinde,
- Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,
- Arızalar veya hasar BAŞARI ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmal edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,
- Şirketimize ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin bu garanti belgesinde adı geçen cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,
- Montaj işlemi gerektiren ürünlerin yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması halinde,
- Yanlış ve dikkatsiz kullanıma, kaza ve bunun gibi diğer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,
- Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, içine sıvı girmesi veya sıvıya düşmesi halinde.
- 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'ndeki ekli listeye göre cep telefonları için kullanım ömrü 5 sene olarak belirlenmiştir.
- Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler cihazın garanti belgesinde belirtilmiştir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(GB)		

Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.

Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.



İthalatçı Firma

Başarı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sahrayıcedit Mah.Batman Sok. No:30 İç Kapı No :20 34734
Kadıköy / İstanbul

Üretici Firma

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hangenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden, Germany

AB Yetkili Temsilcisi

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fabrika Adresi

Panasonic Connected Solutions (Guangdong) Co.Ltd.
Hong Ye Industry Area,
Tang Xia Town,Dong Guan Ciyt,Guang Dong Prov.China
Tel : +86-769-87910998



Panasonic®